



Patku 1FF 836 046 přiváříť

k vrchní desce úchytu AZ

Zemnicí pásek FeZn 4x30

Vložit do výkopu ke kabelu

Délka pásku dle prostředí

Zalít směsí 30% třísočkové polyesterové

pryskyřice QHS 106 a 70% ostrého písku

Úchyt AZ č.v. 1FF 836 142-1ks

zabetonovat. U ostatních patek

bude úchyt 1FF 836 115

